



Číslo okruhu	RE	HOP	001	002	TS	HOP	RVS	RS2	
Popis okruhu	Přívod	Přívod	RNP NEBYTOVÝ PROSTOR 12 kW	RH 15,0 kW	TOTAL STOP		ROZVADĚČ VS	PATROVÉ ROZVADĚČE	
Umístění			1NP	1NP	1NP		1.PP	2.NP, 3NP, 4NP	