

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYTÁPĚNÍ

Akce : MODERNIZACE BYTU **Č. 1**

Místo: BRNO, MENDLOVO NÁMĚSTÍ 12

Kraj. JIHOMORAVSKÝ

Investor : Městská část Brno-střed, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Datum : III. 2020

Vypracoval: Miroslav ŠRÁMEK
Dukelských hrdinů 345
Lanškroun
IČO: 18841716

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu dle požadavku investora v souladu s ČSN. Tepelné ztráty byly vypočítány dle ČSN pro klimatickou oblast Brno, pro nadmořskou výškou 230 m n. m., s výpočtovou venkovní teplotou – 12°C, pro samostatně stojící budovu, poloha budovy v krajině, nechráněná, charakteristické číslo budovy 9.

Vypočtená tepelná ztráta:

6 864 W; kotel RAY 9K

Jako tepelný zdroj, je navržen elektrický teplovodní kotel, s plynulou modulací výkonu RAY 9K (1-9 kW). Kotel je vybaven válcovým výměníkem s topnými spirálami a hydroblokem, který slučuje oběhové čerpadlo, pojistný ventil a automatický odvzdušňovací ventil. Ke kompenzaci tepelné roztažnosti otopné vody v systému slouží vestavěná 8-litrová expanzní nádoba.

Před kotel (na zpáteční potrubí s vratnou otopnou vodou) bude osazen magnetický zachycovač kalů a nečistot, který bude osazen kulovými kohouty. Zachycovač kalů je třeba pravidelně kontrolovat a čistit. Pro ochranu čerpadla, bude systém opatřen by-passem s regulačním ventilem.

Elektrokotel je vybaven funkcí plynulé modulace výkonu (postupného spínání výkonu), takže při zapínání elektrokotle nedochází k nežádoucím rázům v elektrorozvodné síti. Plynulá modulace výkonu kotle spočívá v postupném spínání nebo odpojení jednotlivých topných těles a jejich částí. Cílem tohoto systému je efektivní využívání výkonu kotle pro dosažení maximální tepelné pohody a zvýšení životnosti rozdělením spínacích cyklů rovnoměrně mezi jednotlivé topné spirály.

Provoz kotle bude zajištěn pokojovým regulátorem V případě použití pokojového regulátoru, je nutné na ovládacím panelu kotle nastavit takovou maximální teplotu OV, na kterou byl váš otopný systém navržen (tak aby nedošlo k poškození systému) a která je schopna pokrýt tepelné ztráty objektu i při nízkých venkovních teplotách. Ohřev otopné vody pak může být regulátorem řízen pouze do vámi zvolené maximální hodnoty teploty OV nastavené na ovládacím panelu kotle. Pro ovládání kotle pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup, tzn. že nepřivádí do kotle žádné cizí napětí. Zatížitelnost regulátoru s reléovým spínáním je 24 V / 0,1 A. Pokojový regulátor je třeba propojit s kotlem dvoužilovým vodičem s doporučeným průřezem do 1,5 mm² v závislosti na délce.

Rozvodné potrubí, které bude zhotoveno z měděných trubek, bude uloženo ve vysekané drážce nad podlahou.. Potrubí, které bude izolováno náplekovou izolací tubex, nesmí být zazděno na pevně, především v oblasti T-kusů a oblouků je nutné provést řádnou izolaci, protože zde dochází k dilatačnímu vykompenzování. V pokoji č. 4.001.07, bude nutné, při průchodu kolem dveřního otvoru, zhotovit kanálek, do kterého, bude uloženo potrubí, které bude tepelně izolováno.

Otopná desková tělesa Ventil Kompakt, o výšce 600 mm, budou osazena ventily s termostatickými hlavicemi, mimo místností s termostaty. Připojení rozvodného potrubí bude zajištěno rohovým regulačním a uzavíracím šroubením s možností vypouštění, se svorným šroubením pro napojení měděných trubek. V koupelně bude umístěno otopné trubkové těleso Koralux v chromovém provedení (do vlhkých prostorů) se středovým připojením, které bude vybaveno, elektrickým topným tělesem pro možnost vytápění v přechodném období. Připojení rozvodného potrubí k tělesům bude zajištěno rohovou armaturou HM se svorným šroubením pro napojení měděných trubek. Otopná tělesa budou umístěna min. 11 cm nad podlahou.

Výplach nového topného systému:

Výplach systému provádíme z důvodu odstranění nežádoucích nečistot (mechanické nečistoty a mastnota), pomocí vhodného čistícího a odmašťovacího prostředku. K čištění těles lze použít vodou ředitelné čistící prostředky používané v domácnosti. Otopný systém ohřejeme polovičním výkonem kotle na 60°C, po ohřátí vody systém provozovat cca ½ hod, při otevření všech regulačních ventilů, na plný výkon čerpadla. Po zchlazení systému cca na 40°C výplachovou vodu vypustit, vyčistit filtry od mechanických nečistot a okamžitě naplnit systém trvalou náplní. Pro naplnění systému, i doplňování, používat upravenou vodu dle ČSN 07 7401 (max. tvrdost 5,6 N°). Minimálně 1 x za rok je nutné vyčistit filtry, zkontrolovat obsah chemikálií v systému a dle potřeby doplnit a současně je nutné zajistit pravidelný servis kotle.

Spuštění kotlů a seznámení s provozem musí provést servisní služba.

Seznam výkresů: V-01

Půdorys, schema zapojení kotle