





OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET		KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA			
					kusů							
<div><div><div>6</div><div>L30</div></div></div>		750/2000	dveře vnitřní, dřevěné, plně hladké rámové, v dřevěné zárubni			klíky ze žlutého kovu např.: BERNAT v provedení surové mosaz typ: INDIVIDUAL a ELEMENT	—	slonová kost	místnost 3.08			
				š. 30 cm	levé					1		
				úprava: stávající dveře repasovat nově natřít v barvě slonové kosti								
				stávající dřevěné obložky repasovat nově natřít v barvě slonové kosti doplnit těsnění dveří								
<div><div><div>7</div><div>L10</div></div></div>		1250/2500	nový práh natřít bezbarvým lakem – satén/mat			klíky ze žlutého kovu např.: BERNAT v provedení surové mosaz typ: INDIVIDUAL a ELEMENT	—	slonová kost	místnost 1.08			
				silikonové těsnění dveří – zafrézovat								
				3.02								
				3.03								
<div><div><div>3.02</div><div>130</div></div></div>		1250/2500	šifka zárubně 180 mm zárubeň profilovaná profilované je i nadpraží zárubně			klíky ze žlutého kovu např.: BERNAT v provedení surové mosaz typ: INDIVIDUAL a ELEMENT	—	slonová kost	místnost 1.08			
				dveře bez prahu								
				úprava: stávající vnitřní dveře repasovat ze stávajících křídel odstranit nepůvodní prvky, stávající náter opálit, dřevěné prvky přebrousit, přetmélit a nově natřít v barvě slonové kosti lak – satén/mat								
				stávající dřevěné obložky repasovat stávající náter opálit, dřevěné prvky přebrousit, přetmélit a nově natřít v barvě slonové kosti lak – satén/mat bordura								
<div><div><div>3.03</div><div>130</div></div></div>		1250/2500	zafrézovat silikonové těsnění dveří			klíky ze žlutého kovu např.: BERNAT v provedení surové mosaz typ: INDIVIDUAL a ELEMENT	—	slonová kost	místnost 1.08			
				3.03								