



Číslo okruhu	10	11	12	13	14	15	16
Popis okruhu	Zásuvky VS 2,0kW	Zásuvky 2,0kW	Zásuvky 2,0kW	Zásuvky 2,0kW	Zásuvky 2,0kW	VZT 1,0kW	Zásuvky 2,0kW
Umístění	4.NP	4.NP	4.NP	4.NP	4.NP	4,5.NP	5.NP