

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

DRS stavební s.r.o.

DAVID ŠPRINCL

mail: sprincl@drsstavebni.cz

tel.: +420 604 157 579

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 063 24 827

PROJEKTY | STAVBY | INŽENÝRSKÁ ČINNOST | ROZPOČTY

PROJEKTANT: DAVID ŠPRINCL

KONTROLA: DAVID ŠPRINCL

AUTORIZACE: ING. PAVEL KUČÍNSKÝ

INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

STAVBA: Konečného nám. 1 - oprava bytu č. 9

MÍSTO: Parc. č. 931/4, k.ú. Veveří (610372)

KAT. ÚZEMÍ: Veveří (610372)

OBJEKT: -

KRAJ: JIHMORAVSKÝ

ZAK. Č.: 24_P014

NÁZEV:

VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

STUPEŇ PD: DPS

DATUM: 06/2024

POČET A4: A4

MĚŘÍTKO: 1:100

ČÁST PD:

D.1.1


ČÍSLO PARÉ:

Č. VÝKRESU:

11

TENTO VÝKRES POUŽÍVÁ OCHRANY DLE ZÁKONA Č. 121/2000 SB. (AUTORSKÝ ZÁKON). ORIGINÁL TOHOTO VÝKRESU A NÁVRH ŘEŠENÍ NA NĚM ZOBRAZENÉ JSOU MAJETKEM AUTORA. BEZ SOUHLASU AUTORA NENÍ MOŽNÉ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI KOPÍROVAT A JINAK VEŘEJNĚ ROZŠÍŘOVAT.

DVEŘE VCHODOVÉ

OZN.	POPIS	POČET KS
D01	<p><u>VCHODOVÉ DVEŘE D01</u></p> <p>Rozměry: 2500x2500 mm (1500x2500 mm)</p> <p>Umístění: Předsíň 1.08</p> <p>Popis: Jedná se stávající vchodové dveře</p>  <p><u>Postup repase stávajících dveří a rámu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stávající dveřní křídlo bude sejmuto z rámu. Dveřní křídlo i rám se musí důkladně vyčistit od všech usazených nečistot, mastnoty, sazí apod. Dveřní křídlo bude odvezeno a repasováno v dílně mimo rekonstruovaný byt. • Z dveří a z rámu je nutné odstranit/obrousit (vibrační bruskou) všechny vrstvy barev, laků, ochranných a základních nátěrů až na dřevo. Nátěry budou odstraněny nejen ze všech rovných ploch, ale i ze všech záhybů a rohů. Po odstranění všech původních vrstev nátěru, je nutné zárubně i křídla opět očistit od jemného prachu. • Případné drobné poškození dveří a rámu budou opraveny tmelem na opravu dřevěných konstrukcí. Je nutné dodržet technologický postup vybraného výrobce tmele. • Očistit, odrezit a promazat všechny kovové části. • Barvy nátěrů dveří a zárubní budou specifikovány při realizaci stavby. Barvy RAL (předpokládá se lomená bílá barva) nutno odsouhlasit investorem, AD a TDI. Po volbě vhodné barvy na dřevo je nutné dodržovat technologický postup vybraného výrobce (příprava podkladu, schnutí apod). Nátěr vrstev se předpokládá ve třech vrstvách (1x základní, 2x finální). Dřevěné části se vždy natírají po struktuře dřeva (většinou odshora dolů). • V případě poškození zasklení budou tyto části nově. Zasklení je nutno provést ze stejného skla, jako je původní. • Stávající i případné nové zasklení bude nově přetmeleno sklenářským tmelem. <p>Stávající kování bude demontováno a repasováno. Případné chybějící a poškozené kování bude nahrazeno novým - replikou stávajícího, tak aby bylo všechno kování sjednoceno v celém bytě.</p> <p>-</p>	1

DVEŘE VCHODOVÉ

OZN.

POPIS

POČET
KS

INTERIÉROVÉ DVEŘE D02

Rozměry: 1300x2500 mm

Umístění: Předsíň 1.08

Popis: Jedná se stávající interiérové prosklené dveře.

D02



1

Postup repase stávajících dveří a rámu:

- Stávající dveřní křídlo bude sejmuto z rámu. Dveřní křídlo i rám se musí důkladně vyčistit od všech usazených nečistot, mastnoty, sazí apod. Dveřní křídlo bude odvezeno a repasováno v dílně mimo rekonstruovaný byt.
- Z dveří a z rámu je nutné odstranit/obrousit (vibrační bruskou) všechny vrstvy barev, laků, ochranných a základních nátěrů až na dřevo. Nátěry budou odstraněny nejen ze všech rovných ploch, ale i ze všech záhybů a rohů. Po odstranění všech původních vrstev nátěru, je nutné zárubně i křídla opět očistit od jemného prachu.
- Případné drobné poškození dveří a rámu budou opraveny tmelem na opravu dřevěných konstrukcí. Je nutné dodržet technologický postup vybraného výrobce tmele.
- Očistit, odrezit a promazat všechny kovové části.
- Barvy nátěrů dveří a zárubní budou specifikovány při realizaci stavby. Barvy RAL (předpokládá se lomená bílá barva) nutno odsouhlasit investorem, AD a TDI. Po volbě vhodné barvy na dřevo je nutné dodržovat technologický postup vybraného výrobce (příprava podkladu, schnutí apod). Nátěr vrstev se předpokládá ve třech vrstvách (1x základní, 2x finální). Dřevěné části se vždy natírají po struktuře dřeva (většinou odshora dolů).
- V případě poškození zasklení budou tyto části nově. Zasklení je nutno provést ze stejného skla, jako je původní.
- Stávající i případné nové zasklení bude nově přetmeleno sklenářským tmelem.

Stávající kování bude demontováno a repasováno. Případné chybějící a poškozené kování bude nahrazeno novým - replikou stávajícího, tak aby bylo všechno kování sjednoceno v celém bytě.

DVEŘE VCHODOVÉ

OZN.

POPIS

POČET
KS

INTERIÉROVÉ DVEŘE D03

Rozměry: 1300x2500 mm

Umístění: Ložnice 1.03

Popis: Jedná se stávající interiérové dřevěné dveře. Strana směrem do místnosti 1.03 je opatřena koženkou. Koženka bude nahrazena novou v bílé barvě.



D03

1

Postup repase stávajících dveří a rámu:

- Stávající dveřní křídlo bude sejmuto z rámu. Dveřní křídlo i rám se musí důkladně vyčistit od všech usazených nečistot, mastnoty, sazí apod. Dveřní křídlo bude odvezeno a repasováno v dílně mimo rekonstruovaný byt.
- Z dveří a z rámu je nutné odstranit/obrousit (vibrační bruskou) všechny vrstvy barev, laků, ochranných a základních nátěrů až na dřevo. Nátěry budou odstraněny nejen ze všech rovných ploch, ale i ze všech záhybů a rohů. Po odstranění všech původních vrstev nátěru, je nutné zárubně i křídla opět očistit od jemného prachu.
- Případné drobné poškození dveří a rámu budou opraveny tmelem na opravu dřevěných konstrukcí. Je nutné dodržet technologický postup vybraného výrobce tmele.
- Očistit, odrezit a promazat všechny kovové části.
- Barvy nátěrů dveří a zárubní budou specifikovány při realizaci stavby. Barvy RAL (předpokládá se lomená bílá barva) nutno odsouhlasit investorem, AD a TDI. Po volbě vhodné barvy na dřevo je nutné dodržovat technologický postup vybraného výrobce (příprava podkladu, schnutí apod). Nátěr vrstev se předpokládá ve třech vrstvách (1x základní, 2x finální). Dřevěné části se vždy natírají po struktuře dřeva (většinou odshora dolů).
- V případě poškození zasklení budou tyto části nově. Zasklení je nutno provést ze stejného skla, jako je původní.
- Stávající i případné nové zasklení bude nově přetmeleno sklenářským tmelem.
- Stávající koženka bude nahrazena za novou koženku.





Stávající kování bude demontováno a repasováno. Případné chybějící a poškozené kování bude nahrazeno novým - replikou stávajícího, tak aby bylo všechno kování sjednoceno v celém bytě.

DVEŘE VCHODOVÉ

OZN.	POPIS	POČET KS
D04	<p><u>INTERIÉROVÉ DVEŘE D04</u></p> <p>Rozměry: 1300x2500 mm</p> <p>Umístění: Ložnice 1.02</p> <p>Popis: Jedná se stávající interiérové dřevěné dveře.</p>  <p><u>Postup repase stávajících dveří a rámu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stávající dveřní křídlo bude sejmuto z rámu. Dveřní křídlo i rám se musí důkladně vyčistit od všech usazených nečistot, mastnoty, sazí apod. Dveřní křídlo bude odvezeno a repasováno v dílně mimo rekonstruovaný byt. • Z dveří a z rámu je nutné odstranit/obrousit (vibrační bruskou) všechny vrstvy barev, laků, ochranných a základních nátěrů až na dřevo. Nátěry budou odstraněny nejen ze všech rovných ploch, ale i ze všech záhybů a rohů. Po odstranění všech původních vrstev nátěru, je nutné záručně i křídla opět očistit od jemného prachu. • Případné drobné poškození dveří a rámu budou opraveny tmelem na opravu dřevěných konstrukcí. Je nutné dodržet technologický postup vybraného výrobce tmele. • Očistit, odrezit a promazat všechny kovové části. • Barvy nátěrů dveří a záruční budou specifikovány při realizaci stavby. Barvy RAL (předpokládá se lomená bílá barva) nutno odsouhlasit investorem, AD a TDI. Po volbě vhodné barvy na dřevo je nutné dodržovat technologický postup vybraného výrobce (příprava podkladu, schnutí apod). Nátěr vrstev se předpokládá ve třech vrstvách (1x základní, 2x finální). Dřevěné části se vždy natírají po struktuře dřeva (většinou odshora dolů). • V případě poškození zasklení budou tyto části nově. Zasklení je nutno provést ze stejného skla, jako je původní. • Stávající i případné nové zasklení bude nově přetmeleno sklenářským tmelem. <p>Stávající kování bude demontováno a repasováno. Případné chybějící a poškozené kování bude nahrazeno novým - replikou stávajícího, tak aby bylo všechno kování sjednoceno v celém bytě.</p> <p>-</p>	1

DVEŘE VCHODOVÉ

OZN.	POPIS	POČET KS
D05	<p><u>INTERIÉROVÉ DVEŘE D05</u></p> <p>Rozměry: 1300x2500 mm</p> <p>Umístění: Předsíň 1.08</p> <p>Popis: Jedná se stávající interiérové prosklené dveře.</p>  <p>Postup repase stávajících dveří a rámu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stávající dveřní křídlo bude sejmuto z rámu. Dveřní křídlo i rám se musí důkladně vyčistit od všech usazených nečistot, mastnoty, sazí apod. Dveřní křídlo bude odvezeno a repasováno v dílně mimo rekonstruovaný byt. • Z dveří a z rámu je nutné odstranit/obrousit (vibrační bruskou) všechny vrstvy barev, laků, ochranných a základních nátěrů až na dřevo. Nátěry budou odstraněny nejen ze všech rovných ploch, ale i ze všech záhybů a rohů. Po odstranění všech původních vrstev nátěru, je nutné zárubně i křídla opět očistit od jemného prachu. • Případné drobné poškození dveří a rámu budou opraveny tmelem na opravu dřevěných konstrukcí. Je nutné dodržet technologický postup vybraného výrobce tmele. • Očistit, odrezit a promazat všechny kovové části. • Barvy nátěrů dveří a zárubní budou specifikovány při realizaci stavby. Barvy RAL (předpokládá se lomená bílá barva) nutno odsouhlasit investorem, AD a TDI. Po volbě vhodné barvy na dřevo je nutné dodržovat technologický postup vybraného výrobce (příprava podkladu, schnutí apod). Nátěr vrstev se předpokládá ve třech vrstvách (1x základní, 2x finální). Dřevěné části se vždy natírají po struktuře dřeva (většinou odshora dolů). • V případě poškození zasklení budou tyto části nově. Zasklení je nutno provést ze stejného skla, jako je původní. • Stávající i případné nové zasklení bude nově přetmeleno sklenářským tmelem. <p>Stávající kování bude demontováno a repasováno. Případné chybějící a poškozené kování bude nahrazeno novým - replikou stávajícího, tak aby bylo všechno kování sjednoceno v celém bytě.</p>	1

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ						
OZN.	L/P	NÁHLED	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS	POČET KS
D06	L		700	2100	DVEŘE PLNÉ KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DTD DESKA POVRCH. ÚPRAVA: CPL LAMINO HLADKÉ BARVA: BÍLÁ LOMENÁ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, TVAR HRANATÝ ŠÍŘKA MIN. 115 MM, CPL LAMINO HLADKÉ KOVÁNÍ: BEZFALCOVÉ KLIKA: HRANATÉ ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZOVÉ ZÁMEK: WC, STŘELKA TEFLONOVÁ PRÁH: NENÍ	2
D07	L		600	2100	DVEŘE PLNÉ KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DTD DESKA POVRCH. ÚPRAVA: CPL LAMINO HLADKÉ BARVA: BÍLÁ LOMENÁ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, TVAR HRANATÝ ŠÍŘKA MIN. 80, CPL LAMINO HLADKÉ ŠÍŘKA MIN. 115 MM, CPL LAMINO HLADKÉ KOVÁNÍ: BEZFALCOVÉ KLIKA: HRANATÉ ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZOVÉ ZÁMEK: DÓZICKÝ, STŘELKA TEFLONOVÁ PRÁH: NENÍ	1+1
D08	P		800	2100	DVEŘE PLNÉ KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DTD DESKA POVRCH. ÚPRAVA: CPL LAMINO HLADKÉ BARVA: BÍLÁ LOMENÁ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, TVAR HRANATÝ ŠÍŘKA MIN. 115 MM, CPL LAMINO HLADKÉ KOVÁNÍ: BEZFALCOVÉ KLIKA: HRANATÉ ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZOVÉ ZÁMEK: DÓZICKÝ, STŘELKA TEFLONOVÁ PRÁH: NENÍ ZASKLENÍ: ČÁSTEČNÉ PROSKLENÍ - SKLO MATNÉ	1
D09	L		800	2100	DVEŘE PLNÉ KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DTD DESKA POVRCH. ÚPRAVA: CPL LAMINO HLADKÉ BARVA: BÍLÁ LOMENÁ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, TVAR HRANATÝ ŠÍŘKA MIN. 115 MM, CPL LAMINO HLADKÉ KOVÁNÍ: BEZFALCOVÉ KLIKA: HRANATÉ ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZOVÉ ZÁMEK: DÓZICKÝ, STŘELKA TEFLONOVÁ PRÁH: NENÍ ZASKLENÍ: ČÁSTEČNÉ PROSKLENÍ - SKLO MATNÉ	1

OKNA		
OZN.	POPIS	POČET KS
001	<p><u>DVOUKŘÍDLÉ OKNO 001</u></p> <p>Rozměry: 1300x2500 mm</p> <p>Umístění: Obývací pokoj s kuchyňskou linkou 1.01, Ložnice 1.03, Ložnice 1.04</p> <p>Popis: Jedná se stávající dvoukřídla okna.</p> <div data-bbox="237 551 756 994"> </div> <div data-bbox="237 1016 588 1469"> </div> <div data-bbox="614 1016 922 1469"> </div> <p><u>Postup repase stávajících dveří a rámu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stávající okenní křídlo bude sejmuto z rámu. Okenní křídlo i rám se musí důkladně vyčistit od všech usazených nečistot, mastnoty, sazí apod. Okenní křídlo bude odvezeno a repasováno v dílně mimo rekonstruovaný byt. • Z rámu oken je nutné odstranit/obrousit (vibrační bruskou) všechny vrstvy barev, laků, ochranných a základních nátěrů až na dřevo. Nátěry budou odstraněny nejen ze všech rovných ploch, ale i ze všech záhybů a rohů. Po odstranění všech původních vrstev nátěru, je nutné kování opět očistit od jemného prachu. • Případné drobné poškození rámu bude opraveno tmelem na opravu dřevěných konstrukcí. Je nutné dodržet technologický postup vybraného výrobce tmele. • Očistit, odrezit a promazat všechny kovové části. • Barvy nátěrů rámu oken budou specifikovány při realizaci stavby. Barvy RAL (předpokládá se lomená bílá barva) nutno odsouhlasit investorem, AD a TDI. Po volbě vhodné barvy na dřevo je nutné dodržovat technologický postup vybraného výrobce (příprava podkladu, schnutí apod). Nátěr vrstev se předpokládá ve třech vrstvách (1x základní, 2x finální). Dřevěné části se vždy natírají po struktuře dřeva (většinou odshora dolů). • V případě poškození zasklení budou tyto části nově. Zasklení je nutno provést ze stejného skla, jako je původní. • Stávající i případné nové zasklení bude nově přetmeleno sklenářským tmelem. <p>Stávající kování bude demontováno a repasováno. Případné chybějící a poškozené kování bude nahrazeno novým - replikou stávajícího, tak aby bylo všechno kování sjednoceno v celém bytě.</p> <p>-</p>	4

DVEŘE BALKONOVÉ

OZN.	POPIS	POČET KS
002	<p><u>BALKONOVÉ DVEŘE 002</u></p> <p>Rozměry: 1300x3300 mm</p> <p>Umístění: Ložnice 1.02</p> <p>Popis: Jedná se stávající balkonové dveře.</p>  <p><u>Postup repase stávajících dveří a rámu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stávající dveřní křídlo bude sejmuto z rámu. Dveřní křídlo i rám se musí důkladně vyčistit od všech usazených nečistot, mastnoty, sazí apod. Dveřní křídlo bude odvezeno a repasováno v dílně mimo rekonstruovaný byt. • Z dveří a z rámu je nutné odstranit/obrousit (vibrační bruskou) všechny vrstvy barev, laků, ochranných a základních nátěrů až na dřevo. Nátěry budou odstraněny nejen ze všech rovných ploch, ale i ze všech záhybů a rohů. Po odstranění všech původních vrstev nátěru, je nutné zárubně i křídla opět očistit od jemného prachu. • Případné drobné poškození dveří a rámu budou opraveny tmelem na opravu dřevěných konstrukcí. Je nutné dodržet technologický postup vybraného výrobce tmele. • Očistit, odrezit a promazat všechny kovové části. • Barvy nátěrů dveří a zárubní budou specifikovány při realizaci stavby. Barvy RAL (předpokládá se lomená bílá barva) nutno odsouhlasit investorem, AD a TDI. Po volbě vhodné barvy na dřevo je nutné dodržovat technologický postup vybraného výrobce (příprava podkladu, schnutí apod). Nátěr vrstev se předpokládá ve třech vrstvách (1x základní, 2x finální). Dřevěné části se vždy natírají po struktuře dřeva (většinou odshora dolů). • V případě poškození zasklení budou tyto části nově. Zasklení je nutno provést ze stejného skla, jako je původní. • Stávající i případné nové zasklení bude nově přetmeleno sklenářským tmelem. <p>Stávající kování bude demontováno a repasováno. Případné chybějící a poškozené kování bude nahrazeno novým - replikou stávajícího, tak aby bylo všechno kování sjednoceno v celém bytě.</p> <p>-</p>	2